

DAIKIN

ALL METAL IH Cookingheater

ダイキンクッキングヒーター (IHタイプ)

# 取扱説明書・料理集

トッププレート幅  
75cm

HIH4GWBPS形


家庭用

保証書・設置工事説明書別添付

このたびはダイキンクッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、設置工事説明書、保証書、別紙「ダイキンお客様ご相談窓口」とともに大切に保管してください。



HIH4GWBPS形

## 大火力オールメタル対応(右IH)

- アルミ・銅鍋でも2.5kW\*<sup>1</sup>の大火力だから使いなれた金属鍋で思い
- 音もしっかり抑えたサイレント設計

\*1 鍋の量や形状によっては、自動的に火力が弱くなる場合があります。アルミ・銅鍋を使用した場合の最大火力は2.5kWです。アルミ・銅鍋は、鉄鍋を使用した場合に比べて約20～30%火力が弱くなります。お料理の仕上がりと具合を見ながら、火力・時間を調整してください。

## ワイド&ビッグ水なしグリル

- サンマ5尾が一度に焼ける **ワイド&ビッグ庫内**
- おいしく焼けて手間いらず **水なし自動両面焼き**
- 気になる煙・ニオイをしっかりカット **脱臭機能付**
- 調理後庫内にこもるニオイを分解 **チタンの力で強力消臭**

## 操作もラクラク


- すぐに使いこなせる **ナビ付き\*<sup>2</sup>ワンタッチ火かげん操作**

\*2 次の操作を光ってお知らせします。

- 奥まで取り出しやすく、しかも開閉しやすい


**フルオープン&スムーズドア開閉**

### ■IH加熱の原理



コイルに電流を流すと磁力線が発生します。この磁力線の中に鍋を置くと、鍋にうず電流が発生し、鍋の電気抵抗によって鍋自体が発熱します。

## 通りにクッキング (鉄・ステンレス鍋は3.0kW)



### ご使用の前に

安全上のご注意 .....	4
各部のなまえとはたらき .....	8
使える鍋について .....	12

### 使いかた

左・右ヒーター／中央ヒーター 調理をする前に .....	16
左・右ヒーター／中央ヒーター ヒーターの基本的な使いかた .....	18
左ヒーター 自動湯わかしの使いかた .....	20
左ヒーター 保温の使いかた .....	21
左ヒーター 自動炊飯の使いかた .....	22
左・右ヒーターで揚げる .....	24
グリル 調理をする前に .....	26
魚焼き調理をする .....	28
グルメ調理をする .....	30

### 長くお使いいただくために

お手入れ .....	32
知っておいていただきたいこと .....	36
こんなときは .....	37

### 料理集..... 42~49

### 仕様・その他

仕様 .....	50
火力の目安について .....	50
保証とアフターサービス .....	51

# 安全上のご注意

※この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

## 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### ⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫っていることが想定される内容を示しています。

### ⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

### ⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。




この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

## ⚠危険

改造は絶対にしない  
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理を行わない  
火災・感電・けがの原因  
修理はお買い上げの販売店または  
別紙の「ダイキンお客様相談窓口」にご相談ください。



分解禁止

## ⚠警告

本体に水をかけない  
感電・ショート・発火の原因



水ぬれ禁止

子供など取り扱いに不慣れな方だけで  
使用させたり、乳幼児に触れさせない  
感電・やけど・けがの原因



アースを確実に取り付ける  
故障・漏電による感電の原因  
アースの取り付けはお買い上げの販売店に  
ご相談ください。



アース線  
接続

吸・排気カバーやすき間にピンや針金  
などの異物を入れない  
吸気口・排気口に指を入れない  
感電や異常動作によるけがの原因



電源コードやプラグが傷んでいたり、  
コンセントの差し込みがゆるいときは  
使用しない  
感電・ショート・発火の原因




トッププレートの上に乗ったり、物を  
落としたり、衝撃を加えない  
万一ひびが入ったり割れた場合、  
そのまま使用すると過熱や異常  
動作、感電の原因



カーテンなどの可燃物の近くで使用し  
ない  
火災の原因




電源スイッチと専用回路の  
ブレーカーを切って使用を  
中止し、すぐに修理を依頼  
してください。



# 警告

揚げものの調理中はそばを離れない  
火災の原因



- 付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない。
- 鍋は中央に置いてください。
- 底に凹凸やそりのある鍋で揚げものをしない。
- 必ず揚げものの温度コントロールを使用し、付属の天ぷら鍋で調理してください。(24ページ)
- 油は500g(0.56L)未満では絶対に調理しない。  
油は500g(0.56L)～800g(0.9L)の範囲で調理してください。  
鍋が浅ったり油の量が少ないと、油が過熱され発火する恐れがあります。  
また油の量が多すぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。

- 炒めもの・焼きものなど油を使う料理をするときもそばを離れないでください。また、加熱し過ぎないように火力を調節してください。



トッププレートの上に物を載せない  
火災・故障の原因



下記の物は特に注意してください。

- 可燃物や引火物  
ふきん・紙・アルミホイル・油など
- 磁気の影響を受けやすいもの  
キャッシュカード、磁気テープ、自動改札用定期券、時計、ラジオなど

トッププレートの上に鍋、やかん、フライパンなどの調理器具以外のものおよびカセットコンロ・ボンベなど鍋以外のものは置かない

火災・爆発・やけどの原因



使用後は電源を切る  
火災の原因



- 使わないときは、パネル操作部を収納して電源を切ってください。長期不在のときは、専用回路のブレーカーを切ってください。

# 注意


使用中や使用後しばらくはトッププレートやグリルドアおよび庫内などの高温部に触れない

やけどの原因

特に鍋をおろした直後は、トッププレートが熱くなっているため、手を触れないでください。



接触禁止



他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ加熱した油を使わない

揚げものの温度コントロールが働かず、異常過熱し、火災の原因



空だきや必要以上に加熱をしない

鍋やトッププレートの破損の恐れ

過熱により調理物の発火、やけどの原因

- ※鍋底の薄いもの、そっているフライパンや鍋は強火で予熱すると赤熱する場合があります。
- ※空だきなど異常に高温になった場合、トッププレートが変色することがあります。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



本体前方に物を置かない  
火災の原因



調理以外の用途に使用しない  
火災・故障の原因



## 安全上のご注意（つづき）

### ⚠ 注意

火気を近づけない  
感電・漏電の原因



鍋は不安定な状態で使用しない  
不安定な状態のまま使用すると、本体の損傷や  
鍋の落下によりやけどやけがの原因



吸・排気カバーをふさいだり、吸・排気  
カバー付近に手、顔、鍋のとなりを近  
づけない  
火災・やけどの原因



鍋・鍋のとなりなどの高温部に触れない  
やけどの原因



接触禁止

トッププレートの表示窓や上面操作部  
の上に、熱い鍋などを置かない  
故障の原因



鍋の下に紙やシートなどを敷かない  
鍋の熱で紙が焦げたり、発火・故障の原因



6

トッププレートの上に直接食材を置いて調理しない  
発火・異常動作の原因  
●魚を焼いたり、しょうゆ・汁などがたれる調理はしない



缶詰やアルミ製容器（うどん等が入った簡易容器）、アルミ箔など、鍋以外のものを載せない  
破裂したり赤熱して、やけどやけがの原因



揚げものの調理中は、飛び散る油に注意する  
やけどの原因



グリル使用中に調理物が発煙・発火した場合は、すぐに電源を切り、次の手順で消火する  
火災の原因




●消火するまでグリルドアを開けない  
（空気が入り、炎が大きくなります。）

使用中は本体から離れない  
調理物が発火する恐れ  
※本体から離れるときは、必ず電源を切ってください。



- ①電源スイッチを切る
- ②吸・排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ  
※このときグリルドアの周囲から煙が出ます。
- ③ブレーカーを切る  
●グリルドア（ガラス窓）に水をかけない。  
（ガラスが割れます。）

お手入れは本体が冷えてから行う  
やけどの原因





## グリルを使用するとき

使用中や使用後はグリルドア（ガラス）に水をかけない

高温になっているところに水をかけると割れる恐れ



受皿には、例えば水、アルミホイル・クッキングシート・グリル石などを入れて使用しない

油が過熱し、発煙・発火する恐れ

また、自動（オート）調理がうまくできない原因



グリルドアを持って勢いよく引き出したり、持ち上げながら引き出したり、またグリルドアやレールに上から強い力を加えたりぶらさがらない

グリルドアや受皿・焼網などが落下して、やけどやけがをしたり、破損の原因



グリルの庫内やレール・ホルダーや受皿は、魚などの油がたまらないよう使用の都度掃除し、定期的にお手入れをする

火災・故障の原因

※続けて使用するとき、受皿にたまった油を捨て、汚れをきれいに落としてください。



使用中や使用後は、グリルドア、焼網、受皿、レールは高温になっているので、お手入れをするときは十分冷えていることを確認してから行う

やけどの原因



## お願い

トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない

磁力線により本製品が故障する原因



左・右ヒーターは磁力線が出ているため、磁気に弱いものを近づけない

●ラジオ・テレビ・補聴器など（雑音の原因）

●キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用定期券など（記憶が消える原因）



キャビネット（本体下側）に調味料・食品などを置かない

排熱により、調味料・食品などの変質の原因



酸の強い食品がついた場合はすぐふきとる

ジャム、レモン汁・梅を使った食品など放置すると、トッププレート、プレートワークが変色する原因



操作部に煮汁などを付けたまま収納しない

煮汁が固まってパネル操作部が開かなくなる恐れ



プレートワークを鍋底でこすったり、プレートワークに熱い鍋を置かない

ステンレスの傷付き・変色の原因



ビルトインオープンレンジと組み合わせて使用の場合、グリルドアのとしての温度に注意する

オープンレンジの排気でグリルドアのところが熱くなる場合があります。

IHクッキングヒーターを使っていなくても、オープンレンジを使うと排気カバー部分が熱くなる場合があります。



鍋のふたを置かない

火災・故障の原因


※ヒーターが入ると加熱されます。



# 各部のなまえとはたらき


## 上面操作・表示窓

### ●上面表示部




火力バー 火力を表示します。

液晶表示が火力に応じて3色に光り、「1」～「12」で火力の設定状態をお知らせします。  
※液晶表示は、左・右ヒーターの操作を終えてから約10秒後に減光します。再度操作をすると、もとの明るさに戻ります。




※表示窓の上に高温の鍋を置くと、液晶表示が黒くなることがあります。黒くなった場合は鍋をおろし、しばらく放置するとともに戻ります。

### ●上面操作部



8

## 付属品



◆天ぷら鍋  
揚げものの調理をするときに使います。  
※他の調理(炒めもの・煮ものなど)に使用しないでください。天ぷら鍋がさびたり、トッププレートが変色する恐れがあります。



約180mL  
(約1台)


◆計量カップ  
自動炊飯の米の計量専用に使います。

## 部品の交換・追加購入

部品名	部品番号
焼 網 (消耗部品)	1662728
受 皿 (消耗部品)	1662735
天ぷら鍋	KHT-N40

お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口にお問い合わせください。

### ●前面表示部





## 本 体

左ヒーター (3.0kW)  
(IHヒーター)  
(使いかたは18ページ)

煮る	焼く	炒める
蒸す	ゆでる	揚げる
沸かす	炊飯	保温

中央ヒーター (1.2kW) (クイックラジエントヒーター) (使いかたは19ページ)  
※グリルとの同時使用はできません。

あたためる

## 吸・排気カバー

中に吸気口と排気口があります。

右ヒーター (3.0kW)  
(オールメタルIHヒーター)  
(使いかたは18ページ)

煮る	焼く	炒める
蒸す	ゆでる	揚げる

トッププレート

プレートワーク

上ルーバー

電源コード

プラグ

魚焼き グルメ

## グリル

(詳しくは10ページ) (使いかたは28ページ)

## 凸マーク (4ヶ所)

目の不自由な方が、鍋をヒーターの中央に置くための目安です。

使用するときには扉の中央部  
(マーク部)を押して開きます

パネル操作部開放時

押す


※収納するときも扉の中央部(マーク部)を押してください。

## 前面表示部・パネル操作部

## ●パネル操作部 (使用するときには扉を押して開きます)

グリル・中央ヒーター表示窓

グリルクリーニングキー (35ページ)



## 中央ヒーターロックキー

・中央ヒーターのみロック

## チャイルドロックキー

・すべての操作をロック

## グリル操作部

- ・魚焼きメニュー (28ページ)
- ・グルメメニュー (30ページ)

## タイマーキー


## 設定キー

- ・グリル焼きかげん設定 (28ページ)
- ・中央ヒーター火力設定 (19ページ)
- ・タイマー時間設定 (19ページ、29ページ)

中央ヒーター  
切/スタートキー

- ・ロックをするときや解除するときは電源スイッチを入れキーを3秒間押す。
- ・ヒーター使用中はロックできません。
- ・電源スイッチを切っても (またはプラグを抜いても) 記憶しています。

## グリル





10

## 受皿・焼網のつけかた・外しかた

- 焼網をセットするときは焼網の支え部をグリルの手前にしてのせてください。
- ※のせる向きを逆にすると、本体に取り付けられません。
- 受皿をホルダーにセットするときは、グリルドアやホルダーの接続部に当たらないようにのせてください。
- ※グリルドアやホルダーの接続部に当たっていると、本体に取り付けられません。また、下ヒーターに直接のせないでください。

※グリルドアはフロントグリルに密着するまで押し込んでください。



## 安全機能

- ◇過熱防止自動停止機能 (本体、左・右ヒーター) …吸・排気カバーがふさがれていたりして、本体内部が異常に高温になったり、鍋底の温度が異常に上がると、ブザーが鳴り、通電を停止します。
- ◇鍋無し自動停止機能 (左・右ヒーター) …調理中に鍋をおろしたり、位置を大きくずらすと、約30秒後にメロディーが鳴り通電を停止します。
- ◇小物検知自動停止機能 (左・右ヒーター) …誤ってナイフやフォークなどの金属小物や、直径の小さい鍋を載せて左または右ヒーターを通電すると、約30秒後にメロディーが鳴り、通電を停止します。
- ◇揚げもの鍋すり検知自動停止機能 (左・右ヒーター) …揚げもの温度コントロール使用時、鍋底に約2mm以上のそりがあったり、変形していると、ブザーが鳴り、通電を停止します。
- ◇高温注意表示 …トップレートやグリルの温度が高温であることを、トップレートの場合は表示窓に、グリルの場合はパネル操作部に表示してお知らせします。
- ◇切り忘れ防止自動停止機能 …各ヒーターまたはグリルを使用し、一定時間経過すると通電を停止します。(左・右ヒーター、中央ヒーター…操作後約45分、グリル(手動調理)…約30分)
- ◇待機時消費電力オフ機能 …調理終了後、約45分経過すると自動的に電源ランプが消え電源を切り、待機時消費電力を節約します。(高温注意表示を行っているときは働きません。)
- ◇チャイルドロック、中央ヒーターロック …小さなお子さまなどが触っても作動しないように、また熱を持つ中央ヒーターが作動しないようにロックができます。

### ■メロディー機能について.....

ブザーに切り換えるときは、電源を入れ、全てのヒーターの通電を行っていない状態でパネル操作部の中央ヒーター操作部のタイマー ④ を3秒間押します。「ビピッ」とブザーが鳴ったら切り換え終了です。同じ操作でブザーをメロディーにもどすことができます。(この時は、メロディーが鳴って切り換え終了です。)

### ■ヒーターの同時使用について.....

- ・左・右ヒーターと中央ヒーターまたはグリルを同時に使用する場合は、合計の消費電力を5.8kWまたは4.8kW(設置工事時に設定)以内に抑えるため、左ヒーターの最大火力が下がります。
- ・左・右ヒーターを同時に使用し、左ヒーターを火力「12」で使用する場合は、右ヒーターの火力を「11」以下に下げてください。右ヒーターの火力を大きくすると右ヒーターの火力が優先され、左ヒーターの最大火力が自動的に下がります。
- ・左ヒーターとグリルまたは中央ヒーターを同時に使用する場合は、左ヒーターの最大火力が自動的に下がります。
- ・左・右ヒーターと中央ヒーターまたはグリルを同時に使用し、左ヒーターが揚げもの温度コントロールの場合、右ヒーターの最大火力が自動的に下がります。
- ・揚げもの温度コントロールは左・右ヒーター同時には使用できません。
- ・自動調理の組み合わせによっては、同時使用できない場合があります。

### ■吸・排気について.....

- 使用中、本体内部の温度上昇を抑えるために冷却ファンが作動し、吸・排気カバーから吸気、排気を行います。
- ・冷却ファンの作動音がしますが、異常ではありません。

# 使える鍋について


○鍋の材質により、使える鍋と使えない鍋がありますので、お確かめください。

## 市販の鍋を購入するとき

### 鉄・ステンレス・多層鍋の場合

- ・財団法人 製品安全協会の  マークのある鍋をおすすめします。  
(鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください。)
- ・鍋底が平らで直径が12~26cmのもの。


マークを確認してください。



### 銅・アルミ鍋の場合


- ・鍋底が平らで直径が15~26cmのもの。
- ・調理物と合わせて約1.0kg以上のもの。

鍋の形状・重さによって制約があります。(15ページ)



12

## 自動調理(湯わかし、炊飯)で使える鍋について

自動調理(湯わかし、炊飯)には、必ず  付きの鍋でつぎのものを使用してください。


※下記以外の鍋を使用すると、自動調理(湯わかし、炊飯)が正しくできません。

#### ○自動湯わかし

- ・鍋底の径が15~23cmのもの
- ・鍋底が平らなもの(鍋底の凹凸(そりや脚)1mm以下)

#### ○自動湯わかし推奨ケトル

品名：ケトル  
型式：106346※




#### ○自動炊飯

- ・鍋底の径が18~20cm、底の厚さ1.5mm以上のもの
- ・鍋底が平らなもの(鍋底の凹凸(そりや脚)1mm以下)
- ・ホーロー鍋は焦げつきやすいので、使用できません。

#### ○自動炊飯推奨鍋


品名：両手鍋  
型式：106087※



※お買い上げ販売店またはダイキンお客様相談窓口にお問い合わせください。

## お手持ちの鍋の確認のしかた

### 左ヒーターで確認する場合




### 使える鍋

○ 火力バーが点灯します。  
(通電を開始)



### 使えない鍋

✕ 火力バーが交互に点灯します。



※表示窓の液晶表示が赤く点灯し、「鍋確認」を表示します。  
 ※約30秒後メロディーが鳴り表示が消え、通電を停止します。

確認後はヒーターの通電を停止し、電源スイッチを押して電源を切る。  
 ※左ヒーターで使えない場合は、右ヒーターで同様に確認してください。

## 鍋についてのご注意

- ※加熱できても、調理中に火力が弱くなったり、重さ・形状によっては鍋が動くものもあります。また、鍋底に凹凸(そりや脚)がある鍋は使えない場合があります。(トッププレートの変色・破損の原因になります。)(14ページ)
- ※鍋底の厚さが1mm未満の薄い鍋は、鍋底が変形することがあります。炒めものはひかえ、低めの火力で使用してください。
- ※同じ火力でも(同じ鍋使用)左・右のヒーターで火力が異なることがあります。
- ※左・右ヒーターで加熱中に、鍋の種類によっては音(ジー音・カチカチ音)が発生する場合があります。これは磁力線により鍋自体が振動するため、製品の異常ではありません。そのまま使用してください。
- ※左・右ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するため異常ではありません。
- ※鍋底の水分や汚れ、異物などは必ずふきとってから使用してください。











## 使える鍋について（つづき）



鍋の材質により、使える鍋と使えない鍋がありますので、お確かめください。



＜ご注意＞ ホーロー加工した鍋を使うときは、空だきをしたり、焦げつかせないように注意してください。（トッププレート

### 左・右ヒーター

鍋の材質・種類			左ヒーター（IHヒーター）
鉄	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー 		○
ステンレス	磁性ステンレス（磁石につくもの18-0）		○
	非磁性ステンレス（磁石につかないもの18-8、18-10）	・鍋底の厚さ1.0mm以下	○
		・鍋底の厚さ1.0mmを超えるもの	△ 火力が弱くなる場合があります
多層鍋	・間に鉄をはさんでいるもの ・底が18-0ステンレスのもの（鍋底に磁石がつくもの）		○ 磁石のつきが弱いものは、火力が弱くなる場合があります
	・間にアルミや銅をはさんでいるもの		× 加熱できません ※1
銅 アルミ	両手鍋 		× 加熱できません
	やかん 		
	フライパン・玉子焼き 		
	片手鍋・雪平鍋・親子鍋 		
	圧力鍋 		
耐熱ガラス 陶器など			× 加熱できません ※2
直火用 魚焼き器	・底面にホーロー加工したもの 		× 底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートを破損する原因になります



### 中央ヒーター

鍋の材質・種類
鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス、多層鍋、アルミ、銅、超耐熱ガラス 
打ち出し鍋、土鍋、超耐熱以外のガラス鍋、直火用魚焼き器（底面にホーロー加工したもの） ※底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートを破損する原因になります。 

※1   マークのある鍋は使用できます。


















※2「IHで使える」と表示している土鍋やガラス鍋などでも、形状によっては本製品が故障したり、鍋が割れたりする場合があります。





※市販の鍋をお求めになるときは、財団法人 製品安全協会の   マークのある鍋をおすすめします。







(鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください。)

を破損する原因)

IHヒーター(オールメタル/IHヒーター)	
	
	
	
 ~ 	火力が弱くなる場合があります
	
	
 ~ 	炒めもの・空だきは、鍋が変形しやすいので避けてください
 ~ 	容量が約2.0L以上のものをお使いください
 ~ 	軽いものはバランスが悪く火力が弱くなるものもあります
	軽いものはバランスが悪く火力が弱くなるものがあります
	
	加熱できません ※2
	底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートを破損する原因になります

IHヒーター(ガラスセラミックヒーター)	
	
	加熱できません

りますので使わないでください。


鍋の形状	
鍋底が平らで底の直径が12~26cmのもの	
<ul style="list-style-type: none"> <li>鍋底に3mm以上の凹凸(そりや脚)があるもの</li> <li>鍋底が丸いもの</li> <li>底の直径が26cmを超えるものや、12cm未満のもの</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>鍋底が平らで底の直径が15~26cmのもの ※調理物と合わせて約1.0kg以上でご利用ください。軽いと鍋が動いたり、火力が低下する場合があります。</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>鍋底に1mm以上の凹凸(そりや脚)があるもの</li> <li>鍋底が丸いもの</li> <li>底の直径が26cmを超えるものや、15cm未満のもの</li> </ul>	
鍋底が平らで底の直径が12~18cmのもの	
<ul style="list-style-type: none"> <li>鍋底に3mm以上の凹凸(そりや脚)があるもの</li> <li>鍋底が丸いもの</li> <li>底の直径が18cmを超えるもの</li> </ul>	

# 調理をする前に

## 火力の目安



### 左・右ヒーター



※1 消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

※2 アルミ・銅鍋などは火力「12」に設定しても最大約2.5kWとなります。

煮る 煮す ゆでる

火力「1」	火力「1」～「4」	火力「4」～「6」	火力「6」～「7」	火力「7」～「12」
保温など	カレーやポタージュなどのとろみのあるものを煮込むとき	煮魚やひと煮立ちしたものを煮込むとき	煮ものなど、煮汁が多いものをひと煮たちさせるとき	水を沸とうさせたり、だし汁を煮たてるとき

焼く 炒める

火力「3」～「5」	火力「4」～「7」	火力「6」～「9」	火力「9」～「12」
中までじっくり火を通すとき	卵料理などの弱めの炒めもの	一般的な炒めもの	肉類を焼くとき


16

### ■火力調節について

●火力キーを押すと好みの火力に合わせることができます。

※火力は「1」～「12」まで調節できます。

(左ヒーターで説明しています。)



※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

### ■火力調節時のブザーについて

●火力キーで火力を調節するときはブザーが鳴りますが、設定キーで火力を調節するときはブザーが鳴りません。

### ■オールメタルIH加熱(右ヒーター)について

- アルミ・銅鍋などは鉄・磁性ステンレスなどと比べて、火力感が約20～30%弱くなります。
- 非磁性ステンレス鍋は、左ヒーターでも使えますが、オールメタルIH加熱(右ヒーター)でより高い火力で使うことができます。